



position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	Cylinder	primární tubus	1	401231-1
2	Pin 3x18	čep 3x18	2	
3	Spring	pružina	1	
4	Big Bevel Gear	Kónické převodové kolo	1	401231-4
5	Locking Spring	pružina	1	
6	Ram	úderník	1	401231-6
7	O-Ring $\Phi 24 \times \Phi 3$	těsnění	2	401231-7
8	Piston Pin	pístní čep	1	401231-8
9	Piston	píst	1	401231-9
10	Connecting Rod	ojnice	1	401231-10
11	O-Ring $\Phi 59 \times \Phi 2$	ojnice	1	401231-11
12	Circlip $\phi 47$	Pojistný kroužek	1	401231-12
13	Oily Bearing	Kluzné ložisko	1	
14	Bolt M5x25	šroub M5x25	4	
15	Washer $\phi 5$	podložka 5	10	
16	Cylinder Case	základna válce	1	
17	Oil Seal	olejové těsnění	1	
18	Circlip $\Phi 19$	Pojistný kroužek 19	1	
19	Washer	Podložka	1	
20	Bearing 61907	Ložisko 61907	1	
21	Rubber Ring	Pryžový kroužek	1	
22	Plastic Tube	Plastová trubice	1	
23	Needle Bearing HK0810	jehlové ložisko HK 0810	1	401231-23
24	Front Cap	čelní kryt sklíčidla	1	401231-24
25	Axile Circlip $\phi 19$	pojistný kroužek	1	401231-25
26	Washer	podložka	1	401231-26
27	Slider	plastový kryt hlavy	1	401231-27
28	Steel Ball $\phi 7.14$	kulička	2	401231-28
29	Guard Ring Sleeve	sekundární tubus	1	401231-29
30	Steel Ball $\phi 7.94$	kulička	3	401231-30
31	O-Ring $\Phi 24 \times \Phi 2$	O kroužek 24x2	2	
32	O-Ring $\Phi 15 \times \Phi 2$	O kroužek 15x2	2	
33	Second Striker	Sekundární úderník	1	
34	Spring	Pružina	1	
35	Gear Case	Převodová skříň	1	
36	Bearing 6001-2Z	Ložisko 6001-2Z	1	
37	Rotor	rotor	1	401231-37
38	Fan	Ventilátor	1	
39	Spring Washer $\phi 5$	Pružná podložka 5	6	
40	Bolt M5x50	Šroub M5x50	4	
41	Brush Holder	Držák uhlíkového kartáče	2	
42	Insert Plate	čep	2	
43	O-Ring $\Phi 13 \times \Phi 2$	O kroužek 13x2	1	
44	Switch Handle	Páčka přepínače	1	
45	Locking Spring	Pružina	1	
46	Tap Bolt ST4.8x55	Šroub ST4,8x55	2	
47	Stator	Stator	1	
48	Carbon Brush	Uhlíkový kartáč	2	
49	Motor Housing	Kryt motoru	1	
50	Bearing 608-2Z	Ložisko 608-2Z	1	
51	Bearing Cap	Pouzdro ložiska	1	
52	Bottom Cover	Spodní kryt	1	

53	Tap Bolt ST4.2x12	šroub ST4,2x12	2	
54	Capacitance	Kondenzátor	1	
55	Switch	spínač	1	401231-55
56	Bearing 627-2Z	Ložisko 627-2Z	1	
57	Axle Circlip ϕ 10	Pojistný kroužek 10	1	
58	Washer ϕ 10	Podložka 10	1	
59	Steel Ball ϕ 5.5	Ocelová kulička 5,5	13	
60	Spring	Pružina	10	
61	Wheel Core	Základna spojky	1	
62	Second Gear	Převodové kolo	1	401231-62
63	Axle Circlip ϕ 52	Pojistný kroužek 52	1	
64	Bearing 6002-2Z	Ložisko 6002-2Z	1	
65	Third Gear	převodní hřídel	1	401231-65
66	Spring	Pružina	1	
67	Locking Button	Pojistné tlačítko přepínače režimu práce	1	
68	Bolt M3*20	šroub M3x20	1	
69	Spring Washer \emptyset 3	Pružná podložka 3	1	
70	Washer \emptyset 3	Posložka 3	1	
71	Knob	Knoflík přepínače režimu práce	1	
72	Circlip ϕ 15	Pojistný kroužek 15	1	
73	knob axle	Hřídel přepínače režimu práce	1	
74	Oil Cap	Uzávěr klikové skříně	1	
75	O-Ring Φ 42x Φ 2	O kroužek 42x2	1	
76	Crank Case	Kliková skříň	1	
77	Crank Shaft	klikový hřídel	1	401231-77
78	Spring	Pružina	1	
79	Lifting Pole	bidlo	1	401231-79
80	Bearing 6202-2Z	Ložisko 6202-2Z	1	
81	Circlip ϕ 35	Pojistný kroužek 35	1	
82	Circlip	Pojistný kroužek	1	
83	First Gear	ozubené kolo	1	401231-83
84	Needle Bearing HK1210	Jehličkové ložisko HK1210	1	401231-84
85	Bolt M5x25	šroub M5x25	2	
86	Right Handle	Pravá polovina rukojeti	1	
87	Cable Sheath	Ochrana kabelu	1	
88	Plug & Cable	Kabel s vidlicí	1	
89	Cable Clamp	Svorka kabelu	1	
90	Tap Bolt ST4.2x16	šroub ST4,2x16	2	
91	Inductance	Cívka	1	
92	Left Handle	Levá polovina rukojeti	1	
93	Tap Bolt ST4.2x19	šroub ST4,2x19	4	
94	Bolt	šroub	1	
95	handle Ring	Objímka přídavné rukojeti	1	
96	Handle Lock	Zámek přídavné rukojeti	1	
97	Depth Gauge Lock	Zámek hloubkoměru	1	
98	Side Handle	Přídavná rukojeť	1	
99	Depth Gauge	Hloubkoměr	1	
100	Speed Control	Regulátor otáček motoru	1	