



1	SCREW	šroub	1
2	CHUCK	sklíčidlová hlava	1
3	SCREW	šroub	4
4	Alu. Housing	plášť	1
5	SCREW	šroub	4
6	Washer	podložka	1
7	Stamping Spring plate	planžeta	1
8	Plastic Spring Holder	držák planžety	1
9	Clucth Front Cap	přední část nastavení momentu	1
10	CLUCTH CAP	prstenes nastavení momentu	1
11	SPRING	pružina	1
12	SPRING	pružina	1
13	WASHER	podložka	1
14	STEER BALL	ocelová kulička	16
15	R-RING	podložka	1
16	WASHER	podložka	3
17	STEER BALL	ocelová kulička	16
18	BUSH	pouzdro	1
19	FRONT GEARBOX	přední část převodové skříně	1
20	SPINDLE	vřeteno	1
21	3RD PLANET GEAR	třetí vnitřní převody	3
22	3RD RING GEAR	třetí převodový válec	1
23	WASHER	podložka	1
24	REAR GEARBOX	zadní část převodové skříně	1
25	STALL SLEEVE	úchyt převodové skříně	1
26	PIN	čep	4
27	SCREW	šroub	4
28	2ND SUN GEAR	druhý úchyt vnitřních převodů	1
29	2ND PLANE GEAR	druhé vnitřní převody	3
30	2ND RING GEAR	druhý převodový válec	1
31	1ST SUN GEAR	první úchyt vnitřních převodů	1
32	1ST RING GEAR	první vnitřní převody	1
33	1ST PLANE GEAR	první převodový válec	3
34	WASHER	podložka	1
35	M-SCREW	šroub	2
36	SPRING WASHER	pružinová podložka	2
37	MOTOR PLATE	podložka motoru	1
38	PIOION	převod motoru	1
39	MOTOR	motor	1
40	SUPPORT HOUSE	levá polovina krytu	1
41	SWITCH	spínač	1
42	F/R LEVER	přepínač chodu motoru	1
43	SPRING	pružina	2
44	SPEED CHANGE LEVER	přepínač rychlosti	1
45	COVER HOUSE	pravá polovina krytu	1
46	SCREW	šroub	4
47	SCREW	šroub	8
48	CONTACT PLATE HOLDER	kontaktní svorka	1
49	LED	ledka	1
50	BATTERY PACK	baterie	1